



深圳市吉之荣科技股份有限公司
Shenzhen Jizhirong Technology Holding Company
Tel: 0755-83435999 www.jzr.com.cn Fax: 0755-83435030

TPK[®]

自动出锡焊接系统 Self-Feeder Soldering Station

使 用 说 明 书

感谢您购买此款自动出锡无铅焊接系统。使用前请仔细阅读本说明书，阅读后请妥为保管，以便日后查阅。

世界一流工具

行业服务专家



- 本产品所使用的电源电压要和机器标牌上的电压值一致。
- 本产品应放置在室内使用。
- 由于存在烫伤的危险，所以更换烙铁头时，应关闭电源，待其冷却至室温，再更换烙铁头。
- 切勿触及烙铁头附近的金属部份。
- 切勿使用烙铁头进行焊接以外的工作。
- 切勿将烙铁敲击工作台以清除焊剂残余，此举可能严重震损烙铁。
- 焊接时会冒烟，工场应有良好的通风设施。
- 使用烙铁时，不可作任何可能伤害身体或损坏物体的妄动。
- 本产品使用三线接地插头，必须插入三孔接地插座内，不要更改插头。

一、概述

本品为全自动出锡无铅焊接装置。微电脑显示、按键式调温并设有自动休眠功能，采用数字式温度校准，操作方便、快捷。本品采用步进电机，出锡精确且可灵活控制。送锡速度、时间、回锡量均可调节且稳定，达到理想焊接效果，工作效率显著提高。单手操作，焊接简单容易，组合结构优化，无须配合焊台，只需配合烙铁手柄即可工作。所配烙铁采用高周波发热，加热及回温速度迅捷，实现无铅焊接。


二、规格

发热体工作电压	36V/400KHz
整机最大功耗	90W
烙铁温度	200℃~480℃
温度稳定	±2℃
烙铁头漏电压	<2mV
对地电阻	<2Ω
电机	步进电机
出锡速度	约 2.7mm/s~27mm/s (36°/s ~ 360°/s)
出锡量	0~150mm
出锡间隔时间	0~2.7s
回锡时间	0~0.9s (约 0~25mm 固定速度: 360°/s)
出锡模式	自动 (1~9) /手动 (0)
锡线直径	0.5、0.6、0.8、1.0、1.2、1.4、1.6 (mm)
可用焊锡量	最大 1KG 卷轴

三、特点

- * 烙铁采用高周波发热，K 型传感器控温，升温及回温速度极快，实现无铅焊接。可配用多款长寿命烙铁头，使用方便。
- * 微电脑显示，按键式调温、数字式温度校准并设有自动休眠功能。
- * 全自动与手动送锡模式可供选择，且出锡次数可设置。
- * 出锡速度、出锡量、出锡间隔时间均可调，且设有可调的回锡功能，以减少焊锡的浪费。
- * 可配置两种出锡软管，使用更容易、方便。
长软管适合活动式焊接带有手动出锡开关；短软管适合固定式焊接
- * 可配置脚踏出锡开关及手动出锡开关
- * 也可单独作为无铅烙铁使用
- * 防静电设计，能避免敏感电子零件因静电而受损坏。

四、面板图示



五、386 组合情况

- * 根据焊点的情况选用适当型号的烙铁头
- * 调节锡线直径环（根据锡线直径选配）

六、产品图示及部件名称表

序号	部件名称	说明
1	螺帽	
2	外罩	
3	烙铁头	参阅最后一页
4	套头	镶 件
5	电线护套	

6	手柄护套	
7	手柄	
8	接线板	
9	钩簧	
10	发热组件	组 件
11	振动开关	
12	六芯插头（金属）	
13	传感器拉簧	
14	发热芯	
15	传感器	




主 机

出錫導管元件 (0.46m 短軟管)



出錫導管元件 (0.8m 長軟管)




出錫管裝置 (0.46m)




出錫管裝置 (0.8m)



引導管組合 (用於下部出錫)



引導管組合 (用於上部出錫)





- 1、向反时针方向扭开螺帽①, 取出外罩②和烙铁头③。
- 2、向反时针方向扭开套头④, 从烙铁中拉出套头。
- 3、从手柄中⑦中取出发热组件 ⑩ (向着烙铁头方向拉出)。
- 4、不能使用金属工具 (如钳子), 而应使用防烫垫把发热组件从手柄中拉出。

当发热组件回复到室温时测量:

1. 发热组件电阻值 (白色) $< 1 \Omega$
2. 传感器电阻值 (红色和绿色): $< 10 \Omega$

如果电阻值反常, 更换发热组件或传感器。更换发热组件后, 请进行以下事项:

- 1、测量第 4 脚和第 1 脚或第 2 脚之间, 第 5 脚和第 1 脚或第 2 脚之间, 第 6 脚和第 1 脚或第 2 脚之间, 第 6 脚和第 4 脚或第 5 脚之间的电阻值。如果不是 ∞ 时, 则是发热组件和传感器或振动开关触及, 这将可能会损坏印刷电路板。
- 2、测量 “a” “b” “c” 电阻值以确定引线未被扭曲, 而接地线也连接妥当。
- 3、确定弹簧钩⑨已钩住发热组件⑩。

七、 安装

安装前请检查其部件及电源电压与本机标牌上的工作电压是否一致。

1、 安装手柄支架组件

旋下机器上的手紧螺帽①, 将支架组件安装在螺丝上, 旋上手紧螺帽。

2、 安装出锡导管组件

出锡导管组件有两种 (可选购): 0.46m 短软管型与 0.8m 长软管型两种, 其安装使用略有不同。

短软管型安装:

旋出烙铁手柄组件上的黑色套头, 将手柄套入连接片⑮中, 旋紧套头。旋松机器上盖的进锡头固定螺丝, 插入进锡头⑰, 再轻轻旋紧螺丝即可。

长软管型安装:

旋出烙铁手柄组件上的黑色套头, 将手柄套入连接片⑮中, 旋紧套头。旋松机器上盖的进锡头固定螺丝, 插入进锡头⑰, 再轻轻旋紧螺丝。插入插头⑱至机器背面的插座中。

3、 安装脚踏开关

将脚踏开关的插头插入机器背面的二芯插座中。

4、 安装焊锡线

- a. 将焊丝轴⑧穿在焊锡线骨架中, 安装到机器尾部的焊丝架⑨上。只需将焊丝轴两端槽口卡住焊丝架的两端即可。
- b. 拉出锡线头, 将其从上盖后侧的进锡引导管穿入, 推动离合杆⑤, 增大两转动齿轮的间隙, 使锡线易穿入进锡头。
- c. 将机器的出锡方式 “MODE” 设置为 “0” (手动), 插上电源插头, 打开电源开关 “POWER”, 尽量拉直出锡导管, 踩住脚踏开关, 直至锡线送出。关闭电源开关。

5、 安装烙铁手柄

旋下支架组件的手紧螺帽②，取下手柄夹片③。将烙铁手柄放置在另一夹片中，安装取下的夹片（使手柄夹在其中间），旋上手紧螺帽②。连接烙铁手柄线的插头至机器背部的六芯插座中，并旋紧。

6、调节引导管与烙铁头的位置

转动连接片可以改变引导管与烙铁头的组合位置；旋松引导管的锁紧螺帽④，转动引导管⑬也可改变引导管与烙铁头的组合位置。

7、调节烙铁手柄方向

调节方向时，先要旋松对应方向的手紧螺帽，再进行调节。旋松支架组件下端的手紧螺帽，转动支架组件或支架杆调节烙铁手柄的位置；调节后再旋紧手紧螺帽。

旋松支架上端的两只手紧螺帽①②，转动手柄夹片，也可调节烙铁手柄的位置。

⚠注意：

- * 旋下套头安装连接片时，请多加小心，不要损伤发热组件。
- * 如果踩住脚踏开关，锡线不能自动送出，则需调节送锡力度——压力调节螺丝⑥。参照参数设置。
- * 出锡管不能过度弯曲或强行旋转，以免锡线发生阻塞。
- * 机器工作时，烙铁头的温度会很高，敬请注意，以免烫伤。
- * 所使用的电源电压与机器的工作电压应一致。

八、参数设置

1、出锡速度 SPEED

采用拨码开关设置，按压拨盘上的“+”，对应位的数字增加一个数字；“-”对应位数字减少一个数字。

出锡速度为 1 位设置，0~9 表示出锡速度约 2.7mm/s~27mm/s ($36^{\circ}/s \sim 360^{\circ}/s$)。分辨率为 2.7mm/s 即每 1 数值代表出锡速度 2.7mm/s ($36^{\circ}/s$)。

如：设置为 0 时，出锡速度最慢，为 2.7mm/s ($36^{\circ}/s$)；设置为 1 时，速度为 5.4mm/s ($72^{\circ}/s$)；……设置为 9 时，出锡速度最快，为 27mm/s ($360^{\circ}/s$)。

拨动拨码开关“SPEED”，根据工作要求，选择相应的数值。

可调范围：约 2.7mm/s~27mm/s ($36^{\circ}/s \sim 360^{\circ}/s$)

2、出锡量 LENGTH

出锡量采用角度制，即用电机所转的角度来表示出锡的长度。

出锡量为 3 位设置，001~999 表示出锡长度为 0.15-150mm；分辨率为 0.15mm (1.8 度)，即每 1 数值表示 0.15mm (1.8 度)。数值设置方式同出锡速度。

如：设置数值为 001 时，出锡角度为 1.8 度，出锡长度为 0.15mm；设置数值为 002 时，出锡角度为 3.6 度，长度为 0.3mm；……选择数值为 999 时最长，出锡角度为 1798.2 度，长度约为 150mm。

拨动拨码开关“LENGTH”，根据工作要求，选择相应的数值。

可调范围：0~150mm

3、出锡间隔时间 INTERVAL TIME

出锡间隔时间是指自动出锡在两次以上时，每次出锡之间的间隔时间。

间隔时间采用 1 位设置，0~9 表示 0~2.7s。分辨率为 0.3s 即每 1 数值表示 0.3s。数值设置方式同出锡速度。

如：设置数值为 1 时，间隔时间为 0.3 秒；设置数值为 2 时，间隔时间为 0.6 秒；……
设置数值为 9 时时间最长，间隔时间为 2.7 秒；

拨动拨码开关“INTERVAL TIME”，进行数值选择。

可调范围：0~2.7s

4、出锡方式设置 MODE

拨动拨码开关“MODE”，选择相应的数值。

出锡方式为 1 位设置，数值选择方式同上。每个数值对应功能如下：

0：手动出锡	1：自动出锡 1 次
2：自动出锡 2 次	3：自动出锡 3 次
4：自动出锡 4 次	5：自动出锡 5 次
6：自动出锡 6 次	7：自动出锡 7 次
8：自动出锡 8 次	9：自动出锡 9 次

在每次出锡后都会回锡。

5、回锡时间 RETURN

拨动拨码开关“RETURN”，选择相应的数值。

回锡时间为 1 位设置，0~9 表示 0~0.9s，分辨率为 0.1s 即每 1 数值表示 0.1s。在回锡时回锡速度一定，不可以调整，为 360°/s。

如：设置数值为 0 时，回锡时间为 0s，回锡长度为 0mm；设置数值为 1 时，回锡时间为 0.1s，回锡长度约为 2.8mm；设置数值为 2 时，回锡时间为 0.2s，回锡长度约 5.6mm；……设置数值为 9 时，回锡时间为 0.9s，回锡长度约 25mm

可调范围：0~0.9s （约 0~25mm）

6. 出锡力度

由于出锡力度不足，锡线不被自动送出时，可调节机器上盖的压力调节螺丝增强出锡力度——顺时针调节；由于力度太大，而使锡线被挤压变形时，可减弱出锡力度——逆时针调节。

九、温度设定

常规温度设定

△注意：确定焊台是在温度可调整状态（输入正确密码或密码为原始密码）。设定温度时，发热组件是断电源。如果按压“*”键小于 1 秒钟，当前的设定温度会显示两秒钟，然后显示烙铁头温度。“▲”或“▼”：数字选择键 “*”：数字选择键

示例：摄氏 400 度改换为 350 度。

1.

400



按下“*”键一次

400

2.

按下“△”或“▽”键



300



按下“*”键一次

3.

300



按下“▲”或“▼”键

350

按下“*”键一次

4.

350




按下“*”键一次

350


1. 按壓“*”鍵不放至少 1 秒鐘，最左邊數位（百位）將會閃亮。表示機器溫度正在設定模式，百位元可進行調節。

2. 選擇所需數值以取代百數位。利用“▲”或“▼”鍵以改換顯示數值。如下圖所示：



當所需數位顯示時，即按下*鍵。
中間數位（十位）開始閃亮，表示十位可以設定。

3. 選擇所需數值以取代十位。利用“▲”或“▼”鍵以改換顯示數值。如下圖所示：



按下*鍵。右邊數位（個位）開始閃亮，表示個位可以設定。

4. 擇所需數值以取代個位。利用“▲”或“▼”鍵以改換顯示數值，如上面所示選擇十位方法。按下*鍵。

在此，按下*鍵……

- 將所設定溫度輸入內部記憶體。
- 顯示所設定溫度。
- 開始發熱器控制。

注：如果在設定溫度時關掉電源開關，所設數值將不存入記憶體。

如果所設定的溫度值超出了可設定範圍，顯示視窗會回到百位元閃動，如果出現了這種情況，請重新輸入正確的溫度值。

实时温度设定:

在工作中若需加热体不断电源情况下快速设置温度, 则应选择此法。



升温: 不按“*”键, 直接按“▲”键, 则设定温度上升 1℃, 显示窗口显示设定温度, 释放“▲”键后, 显示窗口延时显示设定温度约 2 秒, 若在延时 2 秒内再按“▲”键, 则设定温度再上升 1℃; 若按“▲”不放至少一秒钟, 则设定温度快速上升, 直到所需设定温度时释放“▲”键。

降温: 不按“*”键, 直接按“▼”键, 则设定温度下降 1℃, 显示窗口显示设定温度, 释放“▼”键后, 显示窗口延时显示设定温度约 2 秒, 若在延时 2 秒内再按“▼”键, 则设定温度再下降 1℃; 若按“▼”不放至少一秒钟, 则设定温度快速下降, 直到所需设定温度时释放“▼”键。


十、密码设置

机器的内存原始密码为: “000”, 在此状态下, 机器温度设定被允许, 如若限制温度调整, 则必须修改密码。

进入密码修改方式

1. 关闭电源开关, 同时按下“▲”和“▼”, 然后按开电源开关。
2. 按着“▲”及“▼”键不放, 直到显示  。
3. 当窗口显示 , 焊台进入参数设置模式。


输入原先密码

4. 按压“*”键, 窗口显示  最左边的百位数字闪烁, 这指示焊台已进入密码设定模式, 百位数字可调整, 使用“▲”键和“▼”键将改变显示值, 设置密码值的方法和“温度的常规设定”方法一致。密码的三位数字选定后按压“*”键。



输入密码错误

5. 如果显示窗口显示当前设定值两秒钟后, 焊台进入正常工作状态, 这指示输入密码错误, 温度设定将不能进行。


输入密码正确

6. 如果显示窗口显示 , 这指示输入密码正确, 显示约 4 秒台进入正常工作状态, 温度设定将被允许。钟后, 焊


输入新密码

7. 当显示窗口显示 , 按压“*”键, 并显示 , 这指示焊台进入新密码输入状态, 按“▲”或“▼”键, 将改变显示值, 参看“温度的常规设定”

重输入新密码

8. 当三位数字选定后, 按压“*”键, 显示窗口又显示 , 现在必须输入新密码, 重复同样的步骤。



9. 如果最后两次输入的新密码相同，按“*”键后，则修改密码成功，新密码将储存在内存内。
10. 如果最后两次输入的密码值不同，按“*”键后，则窗口显 ，焊台必须重新写入新密码（参见上面 8-9 步骤），直到最后两次输入的密码值相同，修改密码才会成功

* 注：密码值的字是 0~9 十个数字，如果不是，输入密码将无效。


十一、工作模式设置

本机器设置了多种工作模式，出厂时设置模式为 7.，用户在使用时请不要随意改动工作模式。

工作模式表

工作模式	适用手柄类型	可调整温度范围	适用于高周波主机类型	备注
0	电磁烙铁	200℃-420℃	60W 主机	有休眠及自动关机
1	电磁烙铁	200℃-420℃	90W 主机	有休眠及自动关机
2	电磁镊子烙铁或使用特种大型烙铁头	200℃-420℃	60, 90W 主机	有休眠及自动关机
3	电磁镊子剥线钳	50℃-600℃	90W 主机	有休眠及自动关机
4	电磁烙铁	50℃-420℃	60W 主机	有休眠及自动关机
5	电磁烙铁	50℃-420℃	90W 主机	有休眠及自动关机
6	电磁烙铁	200℃-480℃	60W 主机	有休眠及自动关机
7	电磁烙铁	200℃-480℃	90W 主机	有休眠及自动关机
0.	电磁烙铁	200℃-420℃	60W 主机	无休眠及自动关机
1.	电磁烙铁	200℃-420℃	90W 主机	无休眠及自动关机
2.	电磁镊子烙铁或使用特种大型烙铁头	200℃-420℃	60W, 90W 主机	无休眠及自动关机
3.	电磁镊子剥线钳	50℃-600℃	90W 主机	无休眠及自动关机
4.	电磁烙铁	50℃-420℃	60W 主机	无休眠及自动关机
5.	电磁烙铁	50℃-420℃	90W 主机	无休眠及自动关机
6.	电磁烙铁	200℃-480℃	60W 主机	无休眠及自动关机
7.	电磁烙铁	200℃-480℃	90W 主机	无休眠及自动关机

1. 当显示窗口显示  时，同时按压“▲”及“▼”键并显示 ，这指示焊台进入工作模式方式设置，按压“▲”或“▼”键，将改变显示值，数字改变顺序如下：





2. 决定工作模式后，按“*”键，则选定的工作模式储存在内存内。

显示数字意义详见“工作模式”说明表。注：“X”代表原工作模式数字。

警告：使用高温作业，会导致发热体及烙铁头严重氧化、受损，缩短使用寿命，因此请慎重选择，尽可能使用低温作业。

十二、休眠

1. 如果休眠及工作模式已选定好，焊台 20 分钟不使用，焊台电源供给将减少，并显示



，烙铁头温度将降至 200℃（如果设定的工作温度大于等于 200℃）或 50℃（如果工作温度低于 200℃），进入休眠状态并保持这温度直到焊台恢复工作。

唤醒休眠三种方式：

1. 关焊台电源开关，再开电源开关。
2. 击任何一个键
3. 拿起烙铁（手柄）

2. 如果焊台进入休眠状态 40 分钟不唤醒，焊台电源供给将自动切断，显示窗口也将无显示。

十三、温度校准

每当更换烙铁、发热组件或烙铁头之后，都要重新校准烙铁温度。此款机器采用数字式温度校准方式，修正值用按键输入，使调整简单、快捷。

重新校准烙铁温度的方法：使用烙铁温度测试仪校准，此方法比较准确。

以烙铁温度测试仪进行校准

- 1、设定机器某一温度数值。
- 2、待温度稳定时，用烙铁温度测试仪测量烙铁头温度，并记下读数。
- 3、按住“*”键不放，再同时按下“▲”或“▼”键，机器进入温度校准模式。
- 4、这时 LED 显示温度的百位数闪烁，按“▲”或“▼”键进行数值选择，按“*”键进行数字选择，输入温度测试仪的读数，数值输入方法同“常规温度设置”，输入完毕按下“*”键，烙铁温度校准完毕。
- 5、若温度仍有误差，则重复校准。

* 我厂建议使用 191/192 测试仪测量烙铁头温度。

* 如若密码锁定，则不能校准温度，必须输入正确密码才可进行。

十四、工作

操作前，先将所配的海绵沾湿放在金属盘内待用。根据所选择的出锡方式进行相应的操作。

手动：

打开电源开关供电，LED 显示温度，进入工作状态。踩住脚踏开关或按住红色按键开关即可进行工作，松开后回锡一次便停止工作。手动时出锡量、出锡间隔时间与出锡模式功能不起作用。

自动:

打开电源开关供电, LED 显示温度, 进入工作状态, 踩一下脚踏开关或按一下红色按键开关便按照设置的参数进行工作。所有的功能都起作用。

十五、烙铁头的使用与保养


- 1、选择适当的温度, 过高的温度会减弱烙铁头的功能、加快其氧化, 相对缩短使用寿命。在能够工作的情况下, 尽量使用较低的温度, 较低的温度也可充分焊接, 且可保护对于温度敏感之组件。一般建议使用温度 350 度。
- 2、烙铁头第一次使用时, 务必先将烙铁温度调至 220 度, 让烙铁头的上锡部位充分吃锡, 最好是浸泡在锡堆里 5 分钟, 然后在清洁海绵上擦拭干净, 并把烙铁温度再次调至 300 度, 重复上述程序, 最后把烙铁温度调至所需使用温度进行使用。目的是在烙铁头上锡层形成一层保护膜, 防止其在高温状态下被氧化, 导致热传输失效。
- 3、如果烙铁头的镀锡部分含有黑色氧化物时, 可镀上新锡层, 再用湿润的清洁海绵抹净烙铁头。如此重复清洁, 直到彻底除去氧化物为止, 然后再涂上新锡层。并定期地对烙铁头进行清洁。
- 4、如不使用, 应关闭电源, 将烙铁头在清洁海绵上擦拭干净, 然后上一层新的锡层, 再次使用之前, 还是将烙铁头在清洁海绵上擦拭干净, 然后上一层新锡。
- 5、如果烙铁头变形或发生重蚀, 应进行更换。

十六、检测与更换发热组件

拔出插头, 测试连接插头的脚与脚之间的电阻值如下:

如果“a”与“b”之间的电阻值有异于下表电阻值, 需要换发热组件(传感器)和/或电线; 如果“c”电阻值大于下表电阻值, 则要砂纸或钢绒轻轻擦除下圆所示部位的氧化层。

a.	第 4 脚与第 5 脚之间(发热组件)	<1 欧姆(正常)
b.	第 1 脚与第 2 脚之间(传感器)	<10 欧姆(正常)
c.	第 3 脚与烙铁头之间	2 欧姆以下



部件名称表:

主机:

序号	部件名称	备注
1、2	手紧螺帽	手柄支架组件
3	手柄夹片	手柄支架组件
4	无铅烙铁手柄组件	
5	离合杆	
6	压力调节螺丝	
7	出锡引导管	
8	焊丝轴	安装焊锡丝

9	焊丝架	安装焊丝轴
10	金属盘	
11	清洁海绵	
12	脚踏开关	

出锡导管组件:

序号	部件名称	备注
13	引导管	
14	锁紧螺帽	
15	连接片	
16	插头	
17	进锡头	

十七、更换部件

可自行更换的一般为易耗的部件。


1、更换烙铁头

反时针方向旋开烙铁头的金属锁紧螺帽，取出外罩与烙铁头，将新的烙铁头装入发热组件上，旋上锁紧螺帽。

注意：烙铁头应在冷却时进行更换，以免烫伤。

2、更换保险丝

- 1) 从电源座上拔出电源插头。
- 2) 取下保险丝盖板。
- 3) 取出损坏的保险丝，换上新的。
- 4) 装上保险丝盖板。



十八、可替换部件

部件编号	部件名称	说明
47442	脚踏开关	
47062	发热组件 (90W)	
	烙铁手柄组件 (90W)	
47148-0.6	出锡导管组件 (0.46m) $\phi 0.6\text{mm}$	
47148-0.8	出锡导管组件 (0.46m) $\phi 0.8\text{mm}$	



47148-1.0	出锡导管组件 (0.46m) ϕ 1.0mm	
47148-1.2	出锡导管组件 (0.46m) ϕ 1.2mm	
47148-1.4	出锡导管组件 (0.46m) ϕ 1.4mm	
47148-1.6	出锡导管组件 (0.46m) ϕ 1.6mm	
47436-0.6	出锡导管组件 (0.8m) ϕ 0.6mm	
47436-0.8	出锡导管组件 (0.8m) ϕ 0.8mm	
47436-1.0	出锡导管组件 (0.8m) ϕ 1.0mm	
47436-1.2	出锡导管组件 (0.8m) ϕ 1.2mm	
47436-1.4	出锡导管组件 (0.8m) ϕ 1.4mm	
47436-1.6	出锡导管组件 (0.8m) ϕ 1.6mm	
47022-0.6	引导管组合 ϕ 0.6mm	用于烙铁头上部出锡
47022-0.8	引导管组合 ϕ 0.8mm	用于烙铁头上部出锡
47022-1.0	引导管组合 ϕ 1.0mm	用于烙铁头上部出锡
47022-1.2	引导管组合 ϕ 1.2mm	用于烙铁头上部出锡
47022-1.4	引导管组合 ϕ 1.4mm	用于烙铁头上部出锡
47022-1.6	引导管组合 ϕ 1.6mm	用于烙铁头上部出锡
47478-0.6	引导管组合 ϕ 0.6mm	用于烙铁头下部出锡
47478-0.8	引导管组合 ϕ 0.8mm	用于烙铁头下部出锡
47478-1.0	引导管组合 ϕ 1.0mm	用于烙铁头下部出锡
47478-1.2	引导管组合 ϕ 1.2mm	用于烙铁头下部出锡
47478-1.4	引导管组合 ϕ 1.4mm	用于烙铁头下部出锡
47478-1.6	引导管组合 ϕ 1.6mm	用于烙铁头下部出锡
47435-0.6	出锡管装置(0.46m) ϕ 0.6mm	
47435-0.8	出锡管装置(0.46m) ϕ 0.8mm	
47435-1.0	出锡管装置(0.46m) ϕ 1.0mm	
47435-1.2	出锡管装置(0.46m) ϕ 1.2mm	
47435-1.4	出锡管装置(0.46m) ϕ 1.4mm	
47435-1.6	出锡管装置(0.46m) ϕ 1.6mm	
47005-0.6	出锡管装置(0.8m) ϕ 0.6mm	
47005-0.8	出锡管装置(0.8m) ϕ 0.8mm	
47005-1.0	出锡管装置(0.8m) ϕ 1.0mm	
47005-1.2	出锡管装置(0.8m) ϕ 1.2mm	
47005-1.4	出锡管装置(0.8m) ϕ 1.4mm	
47005-1.6	出锡管装置(0.8m) ϕ 1.6mm	

* 多款出锡管装置可供选用 (根据锡线直径选择)

* 多款引导管组合可供选择 (根据锡线直径选择)

注意: 订购时请确定锡线直径, 以便准确地选配出锡管与调节锡线直径环。